Cafetera de goteo para 12 tazas
NAPOLI (VER. I TER)

Distinguido Cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS.
Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de éste electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

Importante – Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Éste producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente éste folleto de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelo para consultas posteriores.

ATENCIÓN: Mantenga éste aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• Antes de utilizar por primera vez, limpie todos los componentes del aparato que pudieran entrar en contacto con alimentos de acuerdo al apartado de limpieza de éste manual.

•Para reducir el riesgo de accidentes eléctricos, nunca opere ésta unidad con las manos húmedas o mojadas, no sumerja en agua, ni la coloque sobre líquidos derramados.

• No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.

•No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.

• Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla.

• Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, si tiene filtraciones o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.

• No permita que su cafetera de goteo sea utilizada por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y este instructivo.

• Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.

• Utilice ésta cafetera de goteo únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.

• No coloque la unidad cerca o sobre estufas de gas o eléctricas, ni cerca de hornos calientes.

• No debe utilizarla en el exterior, la unidad fue diseñada para uso doméstico únicamente.

• ¡Cuidado! Apague, desconecte y espere a que se enfríe el aparato antes de iniciar su limpieza o almacenar.

• Siempre apague y desconecte su cafetera de goteo inmediatamente después de utilizarla, una vez preparado el café, apague inmediatamente después de que toda el agua haya sido filtrada a través del café.

• Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.

• Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconecte inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

• No forcé el cable eléctrico. Nunca utilice el cable eléctrico para transportar, levantar o desconectar la cafetera de goteo.

• Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato. Verifique constantemente el perfecto estado del cable, ya que los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. No permita que quede arrugado o atrapado.

• UTILICE SÓLO AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE. Entre cada ciclo de preparación de café, apague la cafetera y permita que se enfríe al menos durante 5 minutos.

• El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una incorrecta utilización del aparato.

• Nunca sobrellene el tanque del agua, asegúrese de que el agua esté sobre la marca del nivel mínimo pero debajo del nivel máximo para evitar cualquier daño o lesión.

• Asegúrese de que la unidad esté en una superficie lisa y segura antes de ser encendida.

• Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén limpias y secas.

• Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada antes de encender la unidad.

• Previo a la colocación del café o té, por favor apague primero la unidad y enciéndala unos segundos después de haber colocado el café

• Mantenga su cara, manos y brazos o cualquier parte del cuerpo sensible al calor alejado del vapor que emana del aparato.

• Tome la jarra siempre del mango aislante para evitar quemaduras.

• Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.

• No mueva o de vuelta al aparato mientras se encuentre en funcionamiento o conectado al toma corriente.

• Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con la unidad.

Identificación de las partes:

1.Tapa del tanque
2.Tanque de agua
3.Porta filtro
4.Filtro permanente
5.Dispositivo anti goteo
6.Jarra
7.Placa calefactora
8.Interruptor de encendido/apagado
9.Indicador luminoso.
10.Cable.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar por primera vez:

• Lave la jarra y limpie el aparato según lo indicado en el apartado de limpieza.

• Realice un ciclo completo únicamente llenando el depósito con agua a temperatura ambiente. (siga las instrucciones de modo de empleo sin colocar café en el filtro).

Modo de empleo/preparación de café:

• Antes de iniciar, verifique que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición de apagado.

• Coloque su cafetera sobre una superficie lisa, estable, completamente seca y resistente a altas temperaturas.

• Llene la jarra con agua a temperatura ambiente hasta el nivel de tazas que desea preparar, después levante la tapa del tanque y llene el depósito con el agua de la jarra. Cuide de no sobre pasar el nivel máximo de agua indicado en el depósito. Solo utilice agua a temperatura ambiente.

• Abra el porta filtro, rotándolo hacia usted.

• Coloque el filtro en el porta filtro, posteriormente llene el filtro con café molido para cafetera de acuerdo al número de tazas que va a preparar, se recomienda llenar con una medida de café por taza (100ml) sin embargo esto puede variar de acuerdo al gusto del usuario.

• Coloque correctamente la jarra sobre la placa calefactora debajo del dispositivo anti goteo.

• Conéctela.

• Enciéndala, el indicador luminoso se encenderá; significa que su unidad está funcionando.

• Apague y desconecte siempre al terminar de utilizar.

NOTA: Su cafetera está provista con un dispositivo anti goteo que le permite retirar la jarra de su cafetera en cualquier momento, deteniendo el ciclo de preparación de café, el cual continuará al poner nuevamente la jarra en su posición.

¡ATENCIÓN! EVITE EL ROMPIMIENTO DE LA JARRA DE SU CAFETERA POR CHOQUE TÉRMICO SIGUIENDO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: NUNCA DEJE LA JARRA VACÍA SOBRE LA PLACA CALEFACTORA, ANTES DE LAVAR LA JARRA DEBERÁ DEJARLA ENFRIAR, LLENE EL TANQUE SIEMPRE CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE.

Limpieza

Siempre desconecte la unidad del suministro eléctrico y espere a que se enfríe completamente antes de limpiar.

A. Limpieza del tanque de agua
Las Incrustaciones y el sarro son un problema común, la limpieza periódica será siempre recomendable, en caso contrario, las incrustaciones pueden bloquear la tubería interna.

a. Para limpiar el interior del tanque de agua, por favor llene el tanque con agua, añada 20 ml de vinagre blanco y realice un ciclo de funcionamiento.

b. Vacíe el agua con vinagre.

c. Llene con agua limpia y fresca y realice un ciclo nuevamente para limpiar el tanque. Repita este paso por lo menos 3 veces para remover las partículas; se recomienda realizar cada 3 meses.

B. Limpieza del termo y el cuerpo de la cafetera

a. Puede lavar el termo con jabón suave para trastes y una esponja.

C. Limpie el cuerpo de la unidad con un paño ligeramente humedecido.

Cuidado y mantenimiento

Ésta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje

Apague su cafetera de goteo y desconecte de la corriente eléctrica, limpie de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.h

Recomendaciones especiales

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

Garantía

Ésta cafetera de goteo está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.
Condiciones- Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido ó en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.
Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.
El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados donde se pueda hacer efectiva la garantía.
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
NOTA: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus-España, S.A. de C.V.
Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Producto_____

Marca_____ Modelo_____

Nombre del Distribuidor: _____

Calle y Número_____

Delegación o Municipio:_____ Ciudad:_____

Estado:_____ C.P : _____ Tel: _____

Fecha de entrega: _____

Características Técnicas

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 750 W

Importador: Taurus-España, S. A. de C. V.
Rosas Moreno No. 4-203 Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc, México D. F. C.P. 06470
Tel: 01 800 777 8162

País de origen: China

NO. SAP : M92005400
TYP: CM-1023NM

Sello o firma del distribuidor

Taurus-España, S. A. de C. V.
Rosas Moreno No. 4-203 Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc, México D. F. C.P. 06470
Tel: 01 800 777 8162

taurus

Cafetera
NAPOLI (VER.I TER)